XXVII. Ketika nock anak panah patah dan penanganannya

Nock anak panah bisa patah karena salah satu di antara dua cara: baik karena terbelah menjadi dua dan patah, maupun bibir kanannya mungkin patah. Robek menjadi dua mungkin disebabkan sempitnya takik kedalaman dan ketebalan tali, atau karena sempitnya bagian bawahnya sehingga tali busur tidak bisa mencapai dasarnya; malahan, mungkin patah karena ketebalan dan tekanan tali. Hal ini bisa dicegah dengan cara memperbesar nock dengan bantuan sebuah kikir. Mematahkan bagian sisi kanan atau bibir nock merupakan kesalahan fatal, dan terjadi hanya kepada para pemula yang kurang hati-hati. Hal tersebut bisa ditangani dengan mengistirahatkan tekanan pangkal jari telunjuk pada nock dan dengan cara menghentikan tekanan di atasnya.